

施 工-1

据付け手順

- ベース施工
- 現場への製品納入

1. ベース施工

床掘終了後、クラッシャーラン、ベースコンクリートの打設を行ないます。（ベースコンクリートの仕上げ面は、実際の設計より若干低く仕上げます。）

製品据付け後、インバートコンクリートを打設すれば、製品本体とベース面が密着しますので、ベースコンクリートの表面仕上げは、木ゴテ等である程度平滑にできれば結構です。

* 車輛の進入しない場所では、ベースコンクリートを打設する必要はありません。



2. 現場への製品納入

ユニック付トラックによりベースコンクリート上へ、ほぼ布設配列状に製品を吊り降します。

* 現場の状況により、降し場所を変更することがあります。



3. 据付け

クレーンにより製品を持ち上げ、据付け位置まで移動し、位置、レベルの微調整を行ないます。左右の位置調整は、パール等でも簡単にできます。

